

Инструкция по эксплуатации латунных клиновых задвижек установленных в футлярах (коверах)

1. Задвижка закрыта в футляре, установлена на основание, герметично закрыта от попадания грунта снизу защитной пленкой, сверху крышкой.
2. Задвижка используется для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
3. Для доступа к задвижке снимается крышка и используется только штатный ключ. Обязательно надеть крышку на футляр после проведения процедуры открытия/закрытия задвижки.
4. Запрещается эксплуатация коверов без заглушек.
5. Запрещается самостоятельное изготовление ключей. При использовании ключей изготовленных с нарушением технологий производится срыв фиксирующей гайки задвижки, образуется течь.
6. Запрещается наезд транспортной техники на ковера.
7. Запрещается засыпка коверов щебнем, песком и прочими материалами.
8. Открытие/закрытие задвижек производится ответственным человеком, назначенным Заказчиком.
9. В процессе строительства поселка необходимость открытия и закрытия кранов происходит в начале и в конце теплого сезона.
10. На вводе в каждый дом (участок) обязательно установить отсечной кран для включения/отключения воды в процессе строительных работ и в процессе эксплуатации системы. На вводе в дом установить греющий кабель.
11. Допускается наличие грунтовой воды в ковере.
12. При постоянной эксплуатации системы водоснабжения необходимость манипуляций в коверах отсутствует.
13. Открытие/закрытие задвижки обязательно производится с помощью кондуктора прямой частью в который входит ручка крана (раструбной частью открываются только магистральные задвижки отключающие линии).
14. Открытие/закрытие задвижки производится с небольшим усилием в следующем порядке - количество полных оборотов - 4. После делать по 1/4 оборота до возникновения упора. При возникновении упора раньше поворота на 1/4 - остановить открытие/закрытие.
15. Срыв ручки крана снимает гарантию на задвижку.